

MANUAL DEL OPERADOR

SENSOR DE RADAR

Modelo

DRS4W

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

www.furuno.com

Pub. No. OES-36360-A DATE OF ISSUE: JUN. 2014

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Generales

- El operador del equipo debe leer y seguir las indicaciones incluidas en este manual. Una utilización o mantenimiento incorrectos pueden provocar que se cancele la garantía o causar lesiones.
- No reproduzca ninguna sección de este manual sin el consentimiento por escrito de FURUNO.
- En caso de pérdida o deterioro de este manual, póngase en contacto con su proveedor para conseguir uno nuevo.
- El contenido de este manual y las especificaciones del equipo pueden cambiar sin previo aviso.
- Es posible que las pantallas de ejemplo (o ilustraciones) que se muestran en este manual no coincidan con lo que vea en su pantalla. Las pantallas que usted ve dependen de la configuración del sistema y de los ajustes del equipo.
- Guarde este manual para poder consultarlo en el futuro.
- Cualquier modificación del equipo (incluido el software) por personas no autorizadas por FURUNO supondrá la cancelación de la garantía.

Avisos de marcas registradas

- Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales, marcas registradas o marcas de servicios que pertenecen a sus respectivos propietarios.
- Apple, iPad y iPhone son marcas registradas de Apple, Inc.
- App Store es una marca de servicio registrada de Apple, Inc.
- iOS es una marca registrada de Cisco Systems, Inc.

Cómo deshacerse de este producto

Este producto debe desecharse de acuerdo con las normas locales establecidas para el tratamiento de residuos industriales. Si va a deshacerse de él en los Estados Unidos, consulte la página web de la asociación Electronics Industries Alliance (Alianza de Industrias Electrónicas), http://www.eiae.org/, para ver cuál es el método correcto.

Cómo deshacerse de una batería agotada

Algunos de los productos de FURUNO tienen una o varias baterías. Para comprobar si el producto que ha adquirido tiene una batería, consulte el capítulo de Mantenimiento. Si utiliza una batería, siga las instrucciones que se indican a continuación. Ponga cinta adhesiva en los terminales + y - de la batería antes de desecharla para evitar un incendio o la acumulación de calor a causa de un cortocircuito.

En la Unión Europea

El símbolo de la papelera tachada indica que ningún tipo de batería ni de pila se debe tirar junto a los desperdicios comunes, ni dejar en un vertedero. Deben llevarse a un punto de recogida de pilas y baterías, de acuerdo con la legislación nacional, la Directiva de Pilas y Baterías Usadas 2006/66/EU.

En los Estados Unidos

El símbolo del reciclaje (las tres flechas) indica que deben reciclarse las baterías de Ni-Cd y plomo-ácido recargables. Lleve las baterías agotadas a un punto de recogida, de acuerdo con la normativa local.

En los demás países

No existen normas internacionales acerca del uso del símbolo de reciclaje con las baterías y pilas. El número de símbolos puede aumentar en el futuro, en el caso de que otros países creen los suyos propios.



Ni-Cd

Ph

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea estas instrucciones de seguridad antes de instalar o utilizar el equipo.



equipo.

0,90 m

Se recomienda conectar el sensor a un dispositivo de desconexión (disyuntor, etc.) para controlar la potencia.

1,45 m



ļ

No exponga el sensor de radar a chorros de agua fuertes. La excesiva fuerza del agua podría dañarlo.

ETIQUETA DE ADVERTENCIA

Hay una etiqueta de advertencia adherida al sensor. No la quite. Si falta la etiqueta o bien está dañada, póngase en contacto con un agente o proveedor de FURUNO para conseguir una de repuesto.

🛆 WARNING 🛆	▲ 警告 ▲
To avoid electrical shock,	感電の恐れあり。
do not remove cover.	サービスマン以外の方はカバーを開け
No user-serviceable parts	ないで下さい。内部には高電圧部分が
inside.	数多くあり、万一さわると危険です。

Nombre: Etiqueta de advertencia (2) Tipo: 03-129-1001-3 N.º de código: 100-236-743

SUMARIO

PRÓLOGO.....v

1.	FUN	ICIONAMIENTO 1
	1.1	Descripción general del sistema. 1
	1.2	Inicio y detención del sistema 1
	1.3	Transmisión y espera2
	1.4	Presentación de pantalla 2
	1.5	Funcionamiento de la pantalla táctil
	1.6	Menú Picture 3
	1.7	Aiuste del tono de la pantalla 4
	1.8	Selección de la escala de
		presentación 4
	1.9	Reducción de los ecos parásitos de lluvia
	1.10	Medida de la distancia y la demora respecto a un blanco (solo iPad)
	1.11	Descentrado de la presentación 5
	1.12	Amplificador de ecos5
	1.13	Paleta6
	1.14	Color de eco6
	1.15	Formato de imagen6
	1.16	Cómo realizar una captura de
		pantalla6
	1.17	Menú Settings 6

2.	MA	NTE	NIMIENTO,	
	SOL	_UC	IÓN DE PROBLEMAS	8
	2.1	Ma	ntenimiento	8
	2.2	Sus	stitución del fusible	9
	2.3	Sol	ución de problemas	9
	2.4	Me	nsajes de error	9
	2.5	Sus	stitución del magnetrón	10
	2.6	Aut	odiagnóstico	10
3.	INS	TAL	ACION	11
	3.1	List	a de equipamiento	11
	3.2	Cor	nsideraciones de instalación	
				12
	3.3	Inst	talación del sensor de radar	
	<u> </u>			14
	3.4	Cor	nfiguración del sensor de rac	lar
				16
	3	.4.1	Inicio del sistema	16
	3	.4.2	Ajuste de rumbo y tiempo.	
	•			17
	3	.4.3		19
	3	.4.4	Inicialización del ajuste	19
	3	.4.5	Sector clego	19
Áп		ЪГ		•
				1 A O
			ION SUBRE NORMATIV	45
PA	KA E	:MIS	SIONES DE RADIOAF	-2

ESPECIFICACIONESSP-1

Unas palabras para el propietario del DRS4W

Le damos la enhorabuena por haber elegido el SENSOR DE RADAR DRS4W DE FURUNO.

Desde 1948, FURUNO Electric Company ha gozado de una reputación envidiable en todo el mundo por sus equipos de electrónica marina, innovadores y fiables. Nuestra amplia red global de agentes y proveedores fomenta esta dedicación a la máxima calidad.

Este equipo se ha diseñado y construido para cumplir los rigurosos requisitos del sector naval. No obstante, ningún equipo puede funcionar como se espera si no se instala, maneja y mantiene correctamente. Lea y siga detenidamente los procedimientos recomendados para la instalación, funcionamiento y mantenimiento.

Nos gustaría recibir sus comentarios como usuario final acerca de si conseguimos cumplir nuestros objetivos.

Gracias por considerar y comprar FURUNO.

Características

- Cumple con el estándar de LAN inalámbrica IEEE802.11b.
- El sensor de radar reenvía los ecos del radar a un iPad o iPhone a través de la banda de radio de 2,4 GHz.
- Es compatible con los siguientes terminales iOS (iOS 6.1.3, 7.0.4 o superior):
 - iPhone 5, 5c, 5s
 - iPad 2, 3, 4, mini
- · Sensor de radar de tipo radome.
- Los ecos se muestran en verde o amarillo, o en multicolor en rojo, amarillo o verde, que corresponde a ecos de intensidad fuerte, media y débil.
- 14 escalas de 0,125 a 24 NM.

- Tono de pantalla ajustable
 a las condiciones de iluminación.
- Dos terminales iOS se pueden conectar al sensor de radar al mismo tiempo.
- El amplificador de ecos alarga los ecos en la dirección de distancia y/o demora.
- Ajuste automático de ecos parásitos del mar (ecos de olas), ganancia, ruido e interferencia.
- La función de descentrado le permite enfocar una zona específica delante o alrededor del barco sin perder la derrota de la posición.
- El autodiagnóstico verifica que el sensor de radar funcione correctamente.

Configuración del sistema



1. FUNCIONAMIENTO

1.1 Descripción general del sistema

El sensor de radar transmite impulsos de energía de microondas que rebotan en cualquier objeto de su trayectoria. El objeto devuelve una minúscula parte de la energía de la onda al sensor de radar.

Para determinar la distancia a un blanco, el radar calcula la diferencia de tiempo entre la transmisión de la señal del radar y la recepción del eco reflejado. La demora al blanco encontrada por el radar viene determinada por la dirección en la que apunta la antena cuando emite un impulso electrónico y luego recibe un eco de retorno.

El sensor de radar reenvía los ecos de retorno al terminal iOS (iPhone, iPad) mediante su módulo de LAN inalámbrica. La aplicación del radar en el terminal iOS muestra los ecos del radar en la pantalla del terminal y proporciona controles para ajustar la imagen del radar.



1.2 Inicio y detención del sistema

Encienda el sensor de radar para activar el sistema. Abra su terminal iPad o iPhone y haga clic en el icono de la aplicación [Marine Radar] (ver figura de la derecha).



Aparece la pantalla de inicio durante unos momentos y, luego, la aplicación intenta conectarse al sensor de radar, lo que normalmente no tarda más de tres segundos. Si la conexión se realiza correctamente, aparece la pantalla [Preheating].





Pantalla de inicio

sensor de radar precalenta

Pantalla de precalentamiento

Si la conexión da error, aparece la ventana que se muestra a la derecha. Toque el botón

ſ	Radar sensor	
	communciation error!	
	E0002: Please check WLAN	
	connection setup, and power is	
	applied to radar sensor.	
	Search again	
l		

[Search again] para intentar conectarse al sensor de radar. Si no puede, compruebe que no haya objetos que interfieran cerca del sensor y asegúrese de que la función de LAN inalámbrica esté habilitada en su terminal.

La fase de precalentamiento, que calienta el magnetrón (el dispositivo responsable de transmitir impulsos del radar), tarda unos 90 segundos. El tiempo restante hasta que finaliza el precalentamiento se muestra con una cuenta atrás en el centro de la pantalla. Una vez finalizado el precalentamiento, se muestra la pantalla STBY.

Para desactivar el sistema, desconecte el sensor de radar de la fuente de alimentación.

Nota: Para conectar un terminal iOS a otro DRS4W, restablezca primero la aplicación.

1.3 Transmisión y espera

Toque el icono [STBY-TX] en la esquina superior derecha de la pantalla para colocar el radar en



estado de transmisión o espera de manera alternativa.

Cuando no necesite el radar, póngalo en espera para ampliar la vida útil del magnetrón.

Nota: La aplicación del radar se establece en espera cuando cambia a otra aplicación o cuando no hay funcionamiento durante un minuto. Sin embargo, la imagen se actualiza continuamente. El banner de notificaciones, que le avisa del correo recibido, etc. funciona mientras la aplicación del radar está activa.

1.4 Presentación de pantalla

La siguiente figura muestra todas las indicaciones, marcadores e iconos que aparecen en la pantalla del radar del iPad. El diseño para el iPhone es parecido.



* No se proporciona para iPhone.

1.5 Funcionamiento de la pantalla táctil

En la siguiente tabla se muestran las operaciones básicas de la pantalla táctil.

Funci	ionamiento	Acción	Fun	cionamiento	Acción
Tocar	And	 Abrir y cerrar menús. Accionar varios botones. 	Arrastrar	A Arm	 Mover el cursor.* Mover la barra deslizante en los menús. Descentrar la presentación.
Pulsación doble	- Ann	 Cancelar presentación descentrada. 	Pellizcar hacia dentro o hacia fuera	A A A A	 Seleccionar escala de presentación.
Pulsación larga (aprox. 2 seg.)		Mostrar el cursor.*	* El iPhone	e no tiene cursor.	

1.6 Menú Picture

Este sensor tiene tres menús: Picture, Color y Settings. El menú Picture contiene las funciones del radar usadas con mayor frecuencia.

 iPad: toque la pestaña Menu en el lado derecho de la pantalla para mostrar el menú.



Icono de menú de imágenes

iPhone: toque en cualquier parte para mostrar el menú.

- Toque el icono (
 ⁽) para activar el menú [Picture].
- Utilice los botones de selección de página (
) para examinar los elementos del menú. Por ejemplo, seleccione [Sector Blank].



 El menú [Picture] cuenta con varios tipos de controles para el ajuste.

Barra deslizante con los botones \lhd **y** \Rightarrow : arrastre la barra deslizante para ajustar el elemento seleccionado. Utilice el botón \lhd o \Rightarrow para ajustar el valor. **Botones de función**: toque el botón adecuado para seleccionar la función etiquetada en el botón.

5. Para cerrar el menú, toque en cualquier parte fuera del área de menú.

1.7 Ajuste del tono de la pantalla

El tono de la pantalla (brillo) se puede ajustar para adecuarse a las condiciones de iluminación. Abra el menú y toque el icono

(S). Arrastre la barra deslizante para ajustar el tono de la pantalla.



1.8 Selección de la escala de presentación

La escala selecciona lo lejos que desea que detecte el radar. La escala seleccionada determina automáticamente el intervalo de anillos de distancia, el número de anillos de distancia y la frecuencia de repetición de impulsos. La escala actual se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla.

R	0.125	0.25	0.5	0.75	1
FRR	0.0625	0.125	0.125	0.25	0.25
NR	2	2	4	3	4
R	1.5	2	3	4	6
FRR	0.5	0.5	1	1	2
NR	3	4	3	4	3
R	8	12	16	24	
FRR	2	3	4	6	
NR	4	4	4	4	

R: Escala de presentación, FRR: Anillo fijo de distancia intervalo, NR: Número de anillos fijos de distancia

Para seleccionar una escala de presentación, toque los botones de selección de escala en las esquinas inferiores derecha e izquierda. Como alternativa, puede pellizcar hacia dentro o hacia fuera en el área de pantalla.



Aumentar la escala (alejar)

. Reducir la escala (acercar)

1.9 Reducción de los ecos parásitos de Iluvia

La antena detecta los ecos parásitos de lluvia (lluvia, nieve o granizo) de la misma manera que los blancos normales, como en la figura de la derecha.



Cuando los ecos parásitos de lluvia enmascaren los blancos, utilice el control [Rain] para reducir los ecos parásitos. Cuanto mayor sea el ajuste, mayor será el grado de reducción de los ecos parásitos de lluvia.

Para ajustar los ecos parásitos de lluvia, abra el menú y toque el icono ((). Seleccione la pantalla [Rain]. Toque el botón [Manual] o [Auto]. Para el ajuste manual, arrastre la barra deslizante para reducir los ecos parásitos de lluvia.



Ajuste manual

1.10 Medida de la distancia y la demora respecto a un blanco (solo iPad)

La distancia y la demora del barco propio con respecto a un blanco se puede medir con el cursor. Realice una pulsación larga en la pantalla para mostrar el cursor, que es una cruz (+). Arrastre el cursor para situarlo en el centro del blanco. Consulte la demora y la distancia al destino en el cuadro [Bearing/ Range], que está al lado del cursor. Tras varios segundos, el cursor desaparece de la pantalla.



Nota: Existe una pequeña diferencia entre la posición del dedo y la posición del cursor para ver el cursor mientras se arrastra.

1.11 Descentrado de la presentación

La posición del barco propio o el origen de barrido se puede desplazar manual o automáticamente para ampliar el campo de visión sin tener que pasar a una escala mayor. La cantidad máxima de desplazamiento es del 75% de la escala en uso.

Para descentrar la presentación, arrastre la marca del barco propio a la posición que desea convertir en centro de la pantalla. Para volver a la pantalla normal, toque dos veces el área de pantalla.





Visualización normal

Presentación descentrada

1.12 Amplificador de ecos

En distancias largas, los ecos de los blancos tienden a reducirse, lo que los hace difíciles de ver. Para mejorar el vídeo de los blancos en distancias largas, utilice la función de amplificador de ecos para alargar los ecos en las direcciones de distancia y demora.



Intensificar eco Amplificador OFF de ecos Baja Amplificador de ecos Alta

Abra el menú y toque el icono (). Seleccione la pantalla [Echo Stretch]. Seleccione [Low] para alargar los ecos en la dirección de demora o [High] para alargar los ecos en las direcciones de distancia y demora.



1.13 Paleta

La función de la paleta cambia el color del fondo, los caracteres, los anillos de distancia y la línea de rumbo para adaptarse al horario diurno o nocturno.

Abra el menú y toque el icono (**N**). Seleccione [Day] o [Night], según sea adecuado.



Elemento	Color		
Liemento	Día	Noche	
Fondo	Blanco	Negro	
Caracteres	Gris	Rojo	
Anillos	Gris	Rojo	
Línea de rumbo	Gris	Rojo	

1.14 Color de eco

Los ecos se pueden mostrar en amarillo, verde o multicolor. El modo multicolor pinta cada eco del radar en un color según su intensidad: rojo, amarillo o verde, que corresponden a ecos fuertes, medios y débiles. Abra el menú y toque el icono (). Seleccione el color deseado en [Echo Color].



1.15 Formato de imagen

Puede mostrar la imagen del radar en formato horizontal o vertical. Gire el terminal para cambiar el formato.

1.16 Cómo realizar una captura de pantalla

Puede realizar una captura de la pantalla del radar y guardarla en la carpeta Fotos de su terminal. Pulse a la vez los botones Home y Power. Escuchará el sonido del obturador de la cámara.

1.17 Menú Settings

El menú [Settings] contiene elementos que, una vez preestablecidos, no requieren un ajuste frecuente. Abra el menú y toque el icono (*P*) para abrir el menú [Settings].

Display Settings	
Initial Settings	
Installation Settings	
Self Test	
Operation Guide	
Version	(Version no. appears here)

Menú Display Settings

Full Screen	\bigcirc
Range Ring	
Own Ship Mark	

[Full Screen]: active o desactive la presentación en pantalla completa.





ntalla completa desactivada

Pantalla completa activada

[Range Ring]: los anillos de distancia son los círculos concéntricos alrededor de la posición del barco propio y proporcionan una estimación de la distancia hasta el blanco. Aquí puede activar o desactivar los anillos.

[Own Ship Mark]: la marca del barco propio se muestra en el centro de la pantalla e indica su posición actual. Aquí puede activar o desactivar la marca.

Menú Initial Settings

Units Tune Initialize

[Units]: seleccione la unidad de medida de distancia, nm o km.

nm >

[Tune Initialize]: ajuste automáticamente el receptor del radar. Consulte el capítulo acerca de la instalación.

Menú Installation Settings

Los elementos de este menú son para su uso por el personal de mantenimiento principalmente. Consulte el capítulo acerca de la instalación.

Autodiagnóstico

Permite probar el sensor y la aplicación del radar para comprobar que funcionan correctamente. Consulte el capítulo acerca del mantenimiento.

Guía de funcionamiento

La guía del operador para las funciones básicas del radar.

<u>Versión</u>

Muestra el número de versión del software.

2. MANTENIMIENTO, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA



Dentro no hay componentes que pueda arreglar el usuario. Solo personal cualificado

debe trabajar en el interior del equipo.

2.1 Mantenimiento

Realizar un mantenimiento periódico es importante para conseguir un buen rendimiento. Compruebe los puntos que se mencionan a continuación entre cada 3 y 6 meses a fin de mantener el radar en perfecto estado de funcionamiento. Respete las instrucciones de seguridad que se indican en la parte delantera de este manual al trabajar con el mástil.

Punto de control	Acción
Compruebe que	Apriete los pernos que se
los pernos de	hayan aflojado. Sustituya
fijación no	los pernos corroídos.
presenten signos	Aplique una capa de
de corrosión y	sellante marino a los
que estén bien	nuevos pernos.
apretados.	

Punto de control	Acción
Compruebe que el radome no presente grietas o materias extrañas.	Si encuentra una grieta, repárela temporalmente con una pequeña cantidad de compuesto sellante o adhesivo. Lleve la unidad a su proveedor para que realicen allí las reparaciones permanentes. La existencia de materia extraña en el radome puede ocasionar una reducción considerable de la sensibilidad. Elimine la materia extraña con un trapo humedecido en agua dulce. No utilice limpiadores comerciales para limpiar el sensor, ya que podrían deteriorar la pintura y las marcas, o deformar el plástico.

AVISO

No aplique pintura, sellante anticorrosivo ni spray de contacto al revestimiento o las piezas de plástico.

Estos elementos contienen disolventes orgánicos que pueden dañar el revestimiento y las piezas de plástico.

2.2 Sustitución del fusible

El fusible 5A (Tipo: FGBO 250V 5A PBF, N.º de código: 000-155-840-10) en el portafusibles del cable de alimentación protege el sensor de radar frente a fallos en el equipo y sobrecargas. Si no puede encender la alimentación, asegúrese de que el fusible no esté fundido. Si es así, averigüe el motivo antes de sustituirlo. Si se vuelve a fundir después de sustituirlo, póngase en contacto con su proveedor para que le aconseje.

ADVERTENCIA

Use fusibles adecuados.

La utilización de un fusible inadecuado puede causar un incendio o daños en el equipo.

2.3 Solución de problemas

La tabla siguiente presenta procedimientos básicos para la solución de problemas que se pueden realizar para restablecer el funcionamiento normal. Si no puede restablecer el funcionamiento normal, póngase en contacto con su proveedor para que le aconseje.

Problema	Solución
El equipo no se puede encender.	 Compruebe que el cable de alimentación esté conectado a la fuente de alimentación y que esta esté encendida. Compruebe que el cable de alimentación no presente daños. Compruebe si el fusible se ha fundido.
El dispositivo está encendido pero no aparece nada en la pantalla.	Intente ajustar el brillo con la opción [Brightness] en el menú [Settings] de su terminal o con [Screen Tone] en la aplicación del radar.
La pantalla se bloquea.	Reinicie la aplicación.Restablezca el terminal.

Problema	Solución
No puede	Cambie entre modo de
conectarse a	espera y de transmisión.
la LAN	 Reinicie la aplicación.
inalámbrica	 Compruebe la
pero puede	configuración de WLAN
ver el host en	de su terminal.
el terminal.	 Reinicie su terminal.

2.4 Mensajes de error

Los mensajes de error le avisan de problemas en el sensor del radar. En la siguiente tabla se muestran los mensajes de error acompañados de los números de mensaje y los puntos de control. Estas alertas aparecen en segundo plano; no se proporciona ninguna notificación.

Mensaje	Nº. de mensaje/
	puntos de control
"No radar	E0001: Compruebe la
sensor	configuración de la conexión
found!"	WLAN y que el sensor de
	radar recibe alimentación.
"Radar	E0002: Compruebe la
sensor	configuración de la conexión
communicati	WLAN y el estado del sensor
on error!"	de radar.
"Radar	E0003: No se detecta el
sensor signal	impulso de rumbo
error!"	del sensor de radar.
	Compruebe el estado del
	sensor de radar.
	E0004: No se detecta el
	impulso del sensor de radar.
	Compruebe el estado del
	sensor de radar.

2.5 Sustitución del magnetrón

La esperanza de vida del magnetrón es de aproximadamente 5.000 horas (incluido el tiempo de espera). La efectividad del magnetrón se reduce con el tiempo, lo que provoca que la intensidad de la señal baje por debajo de lo normal y que haya pérdida de ecos. Si cree que la intensidad de la señal es baja, póngase en contacto con su proveedor para tratar la posibilidad de obtener uno de repuesto.

Nombre	Тіро	N.º de código
Magnetrón	E3571	000-126-646

2.6 Autodiagnóstico

El autodiagnóstico debe realizarlo el técnico de servicio para comprobar el equipo. Sin embargo, también lo puede hacer el usuario para ayudar al técnico de servicio.

- 1. Abra el menú y toque el icono (🖉).
- 2. Toque [Self Test] para realizar el autodiagnóstico.

Back	Self Test
App version	03593929-xx.xx
Boot version	03593930-xx.xx
FPGA version	0359313-xxxxxxx-xx
WLAN FW version	2.4.3-2.4.3-2.4.1
IP Address	172.31.x.xx
Subnet Mask	255.255.0.0
Gateway	172.31.x.xx
Mac Address	XX-XX-XX-XX-XX-XX
ROM	OK
RAM	ОК
WLAN Status	ОК
WLAN Channel	Х
WLAN Power	15dBm
тх-ни	334.1V
5V	5.1V
12V	12.4V
Antenna Status	ОК

Desplazamiento

Heading Pulse	OK
Tx Trigger	OK
Video Status	ОК
Antenna Rotation	0.0rpm
Tuning Voltage	0.0V
Tune Indicator	0.0
Tx Time	60.1H
On Time	119.3H
Magnetron Monitor	1.7V

WLAN=LAN inalámbrica El valor real aparece en lugar de "x".

El resultado de [ROM], [RAM], [WLAN Status] y [Antenna Status] es [OK] o [NG] (incorrecto). Si aparece [NG] para un elemento, realice de nuevo la prueba. Si vuelve a aparecer [NG], póngase en contacto con su proveedor para que le aconseje. 3. INSTALACIÓN

3.1 Lista de equipamiento

Nombre	Тіро	N.º de código	Cantidad	Observaciones
Suministro estándar				
Sensor de radar	RSB-126-103	-	1	
Materiales de instalación	CP03-35800	000-024-974	Seleccionar uno	Conjunto del cable de alimentación: 10 m
	CP03-35810	000-024-975		Conjunto del cable de alimentación: 15 m
	CP03-35820	000-024-976		Conjunto del cable de alimentación: 20 m
	CP03-35830	000-024-977		Conjunto del cable de alimentación: 30 m
	CP03-35701	001-265-920	1	 Perno hexagonal*(M10×25), 4 uds. Arandela plana (M10 SUS304), 4 uds. Arandela elástica (M10 SUS304), 4 uds. *Para utilizar si el grosor de la plataforma es 6–10 mm.
Documentos	OME-36360	-	1	Manual del operador
	MDC-36360	-	1	Lista C-ROHS
	E32-01314	-	1	Plantilla
	E32-01401	-	1	SSID, información de contraseña
Piezas de repuesto	SP03-17801	001-265-910	1	Fusible 5A, 2 unid.
Suministro op	cional			
Montaje del radome	OP03-209	001-078-350	1	Soporte de montaje de mástil para velero

3.2 Consideraciones de instalación

Consideraciones generales:

- No aplique pintura, sellante anticorrosivo ni spray de contacto al revestimiento o las piezas de plástico. Estos elementos contienen disolventes que pueden dañar el revestimiento y las piezas de plástico.
- El sensor de radar no tiene interruptor de encendido. Por lo tanto, se recomienda conectar el sensor a un dispositivo de desconexión (disyuntor, etc.) para controlar la alimentación.

Colocación del sensor:

- El sensor de radar utiliza la banda de radio LAN inalámbrica de 2,4 GHz para reenviar los ecos del radar al terminal iOS. Por lo tanto, con el fin de evitar interferencias mutuas, mantenga alejado el sensor de otros productos que también utilicen esta banda (rango de microondas, dispositivos Bluetooth, etc.).
- Instale el radar en la cubierta dura, el arco de radar o en un mástil en una plataforma adecuada. (Para los veleros, hay una opción de "montaje en radome" para fijar el sensor a un mástil). Coloque el sensor en un lugar con una buena visibilidad, evitando lo más posible que ninguna de las partes de la superestructura del barco obstruya o intercepte el haz de exploración. Todo obstáculo provocará sectores de sombra y puntos ciegos. Asegúrese de que ningún objeto metálico esté cerca de la antena. Consulte la siguiente página para ver la colocación habitual en un velero o embarcación a motor.
- Tenga en cuenta el alcance de comunicación de la LAN inalámbrica que se indica en la ilustración de la página siguiente.
- Para minimizar las probabilidades de captar interferencias eléctricas, evite en la medida de lo posible instalar el cable de alimentación cerca de otro equipo eléctrico situado a bordo. Asimismo, evite extender el cable en paralelo a otros cables de alimentación.
- Seleccione una ubicación que no permita que se acumule el agua en la base del sensor.
- Si el sensor de radar se coloca demasiado cerca del compás magnético, este se verá afectado. Respete las distancias de seguridad del compás magnético, las cuales se muestran en la página ii, para evitar interferencias.



Ubicación y alcance de comunicación de LAN inalámbrica

3.3 Instalación del sensor de radar

Determine la idoneidad de la ubicación de montaje. ANTES de montar el sensor definitivamente. Las señales entrantes y salientes pueden solaparse entre sí, en función de la forma de la embarcación, e impedir la comunicación entre el terminal y el sensor. Coloque el sensor en la ubicación seleccionada y conéctelo a la fuente de alimentación. Encienda el sensor. Abra el terminal, active la aplicación del radar y pruebe a conectar el terminal al sensor (consulte la sección 3.4.1 para obtener información acerca de cómo iniciar el sistema). Si la conexión se ha realizado correctamente, cambie el alcance para comprobar que el sensor recibe su orden. Compruebe que la imagen se actualice con cada barrido. Puede que sea necesario probar varias veces hasta dar con la ubicación adecuada.

Instalación en una plataforma

 Retire la tornillería de montaje de la parte inferior del sensor de radar: los cuatro pernos hexagonales (M10×20), las cuatro arandelas elásticas y las cuatro arandelas planas. Guarde las arandelas elásticas y las arandelas planas para fijar el sensor de radar a la plataforma, en el paso 4. Si el grosor de la plataforma es de 5 mm o menos, guarde los pernos.



 Construya una plataforma (de acero o aluminio); para ello, consulte el dibujo del esquema y la plantilla de montaje.
 Fije la plataforma a la ubicación de montaje. Los orificios de la plataforma deben estar paralelos a la línea de proa y popa.

- 3. Coloque el sensor de radar en la plataforma con la marca de proa (\triangle) del sensor alineada con la proa.
- 4. Utilice los pernos hexagonales*, las arandelas planas y las arandelas elásticas (que quitó en el paso 1) para fijar el sensor de radar a la plataforma. El par de los pernos debe ser 19,6 - 24,5 N•m.

*Consulte la siguiente figura para determinar la longitud del perno que se va a utilizar.



Grosor de la plataforma y perno para utilizar

Grosor de la plataforma	Perno para utilizar	
5 mm o inferior	M10×20 (suministrado, preconectado al radome)	
6 - 10 mm	M10×25 (suministrado)	
Más de 10 mm	Utilice el perno cuando la longitud de "L" sea 15 mm. Suministrado de forma local.	

- Conecte el cable de alimentación proporcionado al sensor.
 Siga las instrucciones para extender el cable de alimentación que se muestra en esta página.
- 6. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.



1: Rojo 2: Trenzado 3: Azul

Asignación de patillas de cable de alimentación

Instrucciones para extender el cable de alimentación

- Los conectores no deben golpear ninguna parte de la embarcación debido al viento, etc.
- La carga aplicada a los conectores no debe ser superior a su peso.
- Si el cable se pasa por un mástil en un velero, asegúrese de que no toque los cabos (vela, driza, etc.)
- No fije el cable al casco.
- El cable debe estar fijo, de modo que no se aplica tensión alguna a los conectores.
 Para evitar que se tense, cree un bucle en el cable cerca del sensor y ate el bucle con las bridas del cable, como se muestra en la siguiente figura.





Enrolle el cable y la brida con bridas para cables.

- Envuelva el punto de contacto de los conectores con una capa de cinta autoadhesiva para que sea estanco al agua.
- Fije el cable al mástil en el cuello de cada conector con una brida de cable.

Instalación con el montaje del radome

El montaje de radome opcional le permite fijar el sensor de radar a un mástil en un velero.

Nombre, tipo: montaje de radome, OP03-209 N.º de código: 001-078-350

Nombre	Тіро	N.º de código	Cantidad
Placa de montaje	03-018- 9001-0	100-206- 740-10	1
Placa de soporte (1)	03-018- 9005-0	100-206- 780-10	1

Nombre	Тіро	N.º de código	Cantidad
Placa de soporte (2)	03-018- 9006-0	100-206- 790-10	1
Soporte (1)	03-028- 9101-1	100-206- 811-10	1
Soporte (2)	03-028- 9101-2	100-206- 812-10	1
Placa de fijación	03-028- 9103-1	100-206- 831-10	2
Perno hexago- nal con arandela	M8×20 SUS304	000-162- 955-10	8
Perno hexago- nal con arandela	M4×12 SUS304	000-162- 956-10	4

Instalación del soporte

- Sujete las placas de fijación a los soportes (1) y (2) con cuatro pernos hexagonales M8×20.
- Encaje sin apretar los soportes (1) y (2) con las placas de soporte (1) y (2) mediante cuatro pernos hexagonales M4×12, de modo que el espacio entre los soportes se pueda ajustar.
- Coloque la placa de montaje en el soporte y fíjela sin apretar con cuatro pernos hexagonales M8×20.

Fijación del soporte al mástil

- 1. Taladre ocho orificios de 6,5 mm de diámetro en el mástil y fije el soporte con ocho remaches de acero inoxidable (no suministrados) de 6,4 mm de diámetro.
- Apriete los pernos del soporte.
- 3. Fije el sensor de radar al soporte.

Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación siguiendo las instrucciones para extender el cable que se muestran en esta página.



Cómo ensamblar el montaje del radome



Cómo fijar el sensor al montaje del radome

Configuración del 3.4 sensor de radar

Antes de configurar y usar el sensor de radar, descargue e instale la aplicación gratuita [Marine Radar] de App Store. La aplicación es la misma para el iPad y el iPhone.

Configure el radar como se muestra en esta sección, en el orden dado.

Una hoja anexa le solicita que adjunte a esta la etiqueta con el SSID y la contraseña que se suministra. Adjunte la etiqueta a la hoja y guárdela en un lugar seguro para referencia futura.

3.4.1 Inicio del sistema

Encienda el sensor. Abra su terminal iOS y active la función de LAN inalámbrica (en el menú [Settings]) si aún no lo está. Toque la aplicación [Marine



Radar] (vea la figura de la derecha, su aspecto está sujeto a cambios) en su terminal.

Aparece la pantalla de inicio durante unos momentos y, luego, la aplicación intenta conectarse al sensor de radar, lo que normalmente no tarda más de tres segundos. Si la conexión se realiza correctamente, aparece la pantalla [Preheating]. Si no se puede realizar la conexión, aparece un mensaje de error. Toque el botón [Search again] para intentar conectarse al sensor. Si la aplicación no se puede conectar al sensor, compruebe que la función de LAN inalámbrica esté habilitada en su terminal.



inicio

precalentamiento

Una vez finalizado el precalentamiento, lo que suele tardar unos 90 segundos, el radar entra en modo de espera. Toque el icono STB-TX en la esquina superior derecha de la pantalla para transmitir.

3.4.2 Ajuste de rumbo y tiempo

Apertura del menú Installation Settings

Para ajustar el rumbo o el tiempo, primero debe abrir el menú [Installation Settings].

- 1. Abra el menú y, a continuación, el menú Settings:
 - iPad: toque la ficha de menú en la esquina inferior derecha para abrir el menú.

iPhone: toque en cualquier parte para abrir el menú.

 iPad, iPhone: toque el icono del menú Settings (♣) para mostrar el menú Settings.



 Toque [Installation Settings]. Se le solicitará que introduzca la clave de acceso.



3. Utilice el teclado de software para introducir 1234.

Antenna Rotation	
Jamming	
On Time	000143.3 >
Tx Time	000124.5 >
Video Contrast	2 >
Factory Default	

4. Toque [Back] dos veces para cerrar el menú y volver a la pantalla del radar.

Alineación del rumbo

Ha montado el sensor de radar apuntando directamente hacia delante en dirección a la proa. Sin embargo, podría aparecer un objetivo, pequeño pero visible, en la misma popa en la línea de rumbo (cero grados).

En la práctica, probablemente observará algún pequeño error en la pantalla, debido a la dificultad de obtener un posicionamiento inicial adecuado del sensor. El siguiente ajuste compensará este error.

- 1. Abra el menú y, a continuación, el menú Picture:
 - iPad: toque la ficha de menú en la esquina inferior derecha para abrir el menú.
 iPhone: toque en cualquier parte para abrir el menú.
 - iPad, iPhone: Toque el icono (
) para abrir el menú Picture.



- 3. INSTALACIÓN
- Toque los botones de navegación del menú (
 para seleccionar [Heading Align].



- Identifique visualmente un blanco adecuado (por ejemplo, barco o boya) a una distancia entre 0,125 y 0,25 millas.
- Apunte la proa del barco directamente hacia el blanco seleccionado en el paso 3.
- Busque el blanco seleccionado en el paso 3 en la pantalla y elija una distancia que sitúe el blanco en la mitad externa de la imagen.
- 6. Ajuste la barra deslizante para que el blanco quede centrado sobre la línea de rumbo.



Ajuste del timing

El timing se ajusta automáticamente. Sin embargo, si un blanco "fijo" (el muro del puerto, etc.) parece que sale hacia fuera o se mete hacia dentro, como se ilustra a continuación, ajuste el timing de barrido para enderezar el blanco e impedir la colocación incorrecta de todos los blancos.



- 1. Transmita en una escala entre 0,125 y 0,5 nm.
- 2. Abra el menú Picture; para ello, consulte el paso 1 de "Alineación del rumbo".
- Toque los botones de navegación del menú (</i>
) para seleccionar [Timing Adjustment].



- Elija [Manual] o [Auto]. Para optar por la opción [Auto], vaya al paso 7. Para la opción [Manual], vaya al paso 5.
- 5. Busque un blanco que se deba mostrar "de forma recta" (muro del puerto, embarcadero fijo) en la pantalla del radar.
- 6. Mientras examina el blanco seleccionado en el paso 5, accione la barra deslizante para enderezar el blanco.
- 7. Toque el área de la pantalla para cerrar el menú.

3.4.3 Unidad de la escala

La escala se puede mostrar en millas náuticas o en kilómetros, si bien la opción predeterminada es millas náuticas. Para cambiar la unidad, siga estos pasos:

- Abra el menú Settings; para ello, consulte el paso 1 en "Apertura del menú [Installation Settings] " en la página 17.
- 2. Toque [Initial Settings].

Units	nm >
Tune Initialize	

3. Toque [Units] y seleccione una unidad de escala.

3.4.4 Inicialización del ajuste

El ajuste se realiza automáticamente cuando el radar transmite, así que no es necesaria la inicialización. (La inicialización solo es necesaria cuando se sustituye el magnetrón).

3.4.5 Sector ciego

Un sector ciego es una zona de la pantalla del radar en la que no aparecen ecos de radar debido a que un obstáculo cerca del sensor de radar (por ejemplo, un mástil) bloquea la recepción en esa zona. Esta zona se debe marcar en la pantalla para avisarle de que ahí no se va a mostrar ningún eco. Si usted no tiene este problema, omita este procedimiento.

Como ejemplo, el procedimiento que se muestra a continuación ilustra cómo establecer un sector ciego de 20° entre 170° y 190°.

 Abra el menú Picture; para ello, consulte el paso 1 de "Alineación del rumbo" página 17. Toque los botones de selección de elementos (
 para seleccionar [Sector Blank].



- 3. Toque el botón [On].
- En [Sector Start], arrastre la barra deslizante para establecer la demora de inicio en relación con la línea de rumbo. (Utilice el botón < o ⇒ para ajustar el valor). En el ejemplo, establezca "170".
- 5. En [Sector Angle], arrastre la barra deslizante para establecer el ancho del sector. En el ejemplo, establezca "20".

El sector se marca en la pantalla con líneas verdes discontinuas.



Para deshabilitar el sector, toque [Off] en [Sector Blank].

APÉNDICE 1 ÁRBOL DE MENÚS



* Se muestra cuando se activa el menú de configuración de la instalación.

APÉNDICE 2 INFORMACIÓN SOBRE NORMATIVAS PARA EMISIONES DE RADIO

Interoperabilidad inalámbrica

Este producto está diseñado para funcionar con cualquier producto con LAN inalámbrica basado en el espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS) y en la tecnología de radio de multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM), así como para guardar conformidad con los siguientes estándares.

- Estándar IEEE Std 802.11b sobre LAN inalámbrica de 2,4 GHz
- Estándar IEEE Std 802.11g sobre LAN inalámbrica de 2,4 GHz
- Estándar IEEE Std 802.11n sobre LAN inalámbrica de 2,4 GHz

Seguridad

Este producto, al igual que otros dispositivos de radio, emite energía electromagnética de radiofrecuencia. No obstante, el nivel de energía emitida por este dispositivo es inferior a la energía electromagnética que emiten otros dispositivos inalámbricos como los teléfonos móviles. Este producto funciona dentro de las directrices que se pueden encontrar en los estándares y en las recomendaciones de seguridad en materia de radiofrecuencia. Estos estándares y recomendaciones reflejan el consenso de la comunidad científica y son el resultado de las deliberaciones de comités de científicos que constantemente revisan e interpretan la extensa literatura de investigación. En algunas situaciones o entornos, el uso de este producto puede estar limitado por el propietario del edificio o por los representantes responsables de la organización aplicable. Ejemplos de tales situaciones son:

- · El uso de este producto a bordo de aviones o
- El uso de este producto en cualquier otro entorno donde el riesgo de interferencia con otros dispositivos o servicios se perciba o identifique como perjudicial.

Si no está seguro de la política que se aplica al uso de dispositivos inalámbricos en una organización o un entorno específicos (un avión, por ejemplo), solicite autorización para el uso de este producto antes de encenderlo.

Normas sobre exportación

Se necesita una certificación de ondas de radio en el destino de la exportación. La LAN inalámbrica de este producto opera en la banda de 2,4 GHz, así que en la mayoría de los países no hace falta tener licencia. Sin embargo, las condiciones de uso de la LAN inalámbrica varían según el país o zona.

<u>EE. UU.: Federal Communications Commission (Comisión federal de comunicaciones)</u>

Este equipo ha superado pruebas destinadas a verificar que cumple con los límites estipulados para los dispositivos digitales de la Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en áreas residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se ofrece garantía alguna de que no vayan a producirse interferencias en una instalación particular.

Si este equipo origina interferencias perjudiciales para la recepción de emisiones de televisión o radio (se puede comprobar sintonizando y desintonizando el equipo), recomendamos que el usuario trate de corregir las interferencias adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o recoloque la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto de aquel al que esté conectado el receptor.
- Solicite ayuda al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento queda sujeto a dos condiciones: (1) Este dispositivo no podrá causar interferencias dañinas y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación sin la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento con las normas podría suponer la anulación de la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Precaución: Exposición a la radiación de radiofrecuencia

- Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación dispuestos por la FFC en entornos no controlados y respeta las Normas de exposición a las radiofrecuencias (RF) del Suplemento C de OET65 impuestas por la FCC.
- Este equipo se debería instalar y manejar con el radiador situado a una distancia mínima de 20 cm respecto al cuerpo del usuario.
- Este dispositivo no se debe instalar ni utilizar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.

Canadá: Industry Canada (IC)

Este dispositivo cumple con la normativa RSS 210 de Industry Canada. Su funcionamiento queda sujeto a dos condiciones:

(1) que este dispositivo no cause interferencias y

(2) que este dispositivo acepte cualquier interferencia, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento deficiente del mismo.

L'utilization de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

(1) il ne doit pas produire de brouillage et

(2) l'utilisateur du dispositif doit etre pret a accepter tout brouillage radioelectrique recu, meme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fomctionnement du dispositif.

Precaución: Exposición a la radiación de radiofrecuencia

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación dispuestos por IC para un entorno no controlado y respeta las normas de Exposición a radiofrecuencias (RF) RSS-102 de IC. Este equipo se debería instalar y manejar con el radiador situado a una distancia mínima de 20 cm respecto al cuerpo del usuario.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôêolé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit etre installé et utilise en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps.

Para reducir las posibilidades de causar interferencias de radio a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de forma que la potencia radiada isotrópica equivalente (PIRE) no supere el nivel necesario para lograr una comunicación correcta.

FURUNO

ESPECIFICACIONES DEL SENSOR DE RADAR DRS4W

1	RADIADOR			
1.1	Tipo de antena	Antena de matriz de parche		
1.2	Longitud de la antena	38 cm		
1.3	Ancho del haz horizontal	7,2° (3 d	B)	
1.4	Ancho del haz vertical	25° (3 dE	3)	
1.5	Ganancia	20 dBi o	más	
1.6	Atenuación del lóbulo lateral	-18 dB (ł	nasta ±20°), -20 dB (±20° c	más)
1.7	Rotación	24 rpm		,
2	FUNCIÓN DEL RADAR			
2.1	Frecuencia de transmisión	9410±30	MHz, P0N	
2.2	Potencia de salida	4 kW		
2.3	Duplexor	Circulado	or de ferrita	
2.4	Frecuencia intermedia	60 MHz		
2.5	Escala, longitud del impulso y	frecuencia de repe	etición de impulsos	
		Escala (NM)	Longitud del impulso (µs)	PRR (Hz aprox.)
		De 0,125 a 0,5	0,08	360
		De 0,75 a 2	0,3	360
0.0		De 3 a 24	0,8	360
2.6		25 m		
2.7	Resolución de escala	25 m		
2.8	Precisión de escala	1 % de e	escala en uso o 0,01 NM, lo	o que sea mayor
2.9	Resolución de demora	7,2°		
2.10	Precisión de demora	±1°		
2.11	Tiempo de calentamiento	90 s		
3	INTERFAZ			
3.1	Estándar de LAN inalámbrica	IEEE 802	2.11 b	
3.2	Frecuencia de transmisión	2,4 GHz	nominal	
3.3	Número de canales	10 canal	es	
3.4	Distancia admisible	10 m nor	minal	
4	ALIMENTACIÓN ELÉCTRIC	A		
		12-24 V	CC: 2,1/1,0 A	
5	CONDICIONES AMBIENTAL	.ES		
5.1	Temperatura ambiente	De -25 °	C a +55 °C	
5.2	Humedad relativa	95 % o ir	nferior a +40 °C	
5.3	Grado de protección	IP26		
5.4	Vibración	IEC 6094	45 Ed. 4	
6	COLOR DE LA UNIDAD			
		N9.5 (cu	bierta), PANTONE 2945C	(parte inferior)

SP - 1

PACKING LIST

A-1

DRS4W

OUTLINE	DESCRIPTION/CODE No.	Q' TY
φ 4 88		
	RSB-126-103	1
FURUND	000-024-973-00	
PARTS	000 024 373 00	
~		
	SP03-17801	1
	001-265-010-00	
ATION MATERIALS	001 203 910 00	
	CP03-35701	1
ISTALLATION MATERIALS	001 005 000 00	
T	001-205-920-00	
210		
	E32-01401-*	1
297	000 170 150 1	
210	000-179-453-1*	
	E22 01214 w	
297	E32-01314-*	
	000-178-948-1*	
210		
	OME-36360-*	1
29/	000-178-946-1*	
	0 U I L I N E 0 U I L I N E 220 PARTS ARTS ATION MATERIALS 1 210 297 210 297 210 297 210 297	Ø Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü





S-1

レーダーセンサー

名称 TITLE

CHECKED 24/Feb/2014 T. YAMASAKI

DRAWN

24/Feb/2014 H. MAKI

DWG. No.

DRS4W





4

က

5

O N N N N N