FURUNO

UNIDAD DE PRESENTACIÓN REMOTA

RD-50

Guía del operador

El propósito de esta guía es explicar la utilización básica de este equipo. Para obtener información más detallada, consulte el Manual del operador.

Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales, marcas registradas o marcas de servicios que pertenecen a sus respectivos propietarios.

DISP

Cambio de pantalla



Pantallas de datos (predeterminadas)

MENU ESC

- Abre y cierra el menú.
- Anula la última entrada efectuada al usar el menú.

BRILL



Aumenta el brillo de la presentación.

Reduce el brillo de la presentación.

Mueve el cursor hacia arriba o abajo en la presentación MENU.



ENT

Pulsación corta

Guarda la opción del menú seleccionada.
- Se desplaza una fila hacia arriba.
- Retrocede un nivel desde el nivel inferior.

Pulsación larga

Pone a cero la distancia de viaje en la pantalla [Trip DIST] en el modo [Internal].

PWR

Enciende y apaga el equipo.

DAY NT

Cambia el brillo de la pantalla para ajustarlo al uso de día o de noche.

Día (horas de luz): caracteres negros sobre fondo blanco

Noche (sin luz natural): caracteres blancos sobre fondo negro

Cómo personalizar la pantalla de datos